

Montageanleitung für Fenster-Schutzfolie

1. Beschichtungen mit Schutzfolie nach Möglichkeit nicht bei extremer Sonneneinstrahlung oder bei Frost vornehmen. Außenbeschichtungen nur an regenfreien Tagen anbringen und zwei bis drei Tage zur Trocknung der Folie einrechnen.
2. Grobe Verunreinigungen wie Farbspritzer mit einer Industrie- oder Rasierklinge vom Glas hobeln. Unebene Kittfalzen mit einer Klinge begradigen. Fenster mit Flüssigreiner in 1:5-Verdünnung gründlich putzen. Flüssigkeit mit Gummilippe restlos abrakeln. Ecken und Ränder mit fusselfreien Papiertüchern trocknen. **Wichtig:** Die Glasflächen müssen für die Ausstattung mit Schutzfolie absolut fettfrei sein.
3. Transparenten Folienfilm von der Klebstoffseite Schutzfolie entfernen. **Tipp:** Folienfilm und Schutzfolie mittels zweier ober- und unterseitig angebrachter Klebebandstreifen einfach durch Gegenzug auseinanderziehen. Am besten zu zweit arbeiten: Eine Person hält den Folienfilm oben an beiden Ecken fest, eine Person zieht die Schutzfolie von einer Ecke aus ab.
4. Klebstoffoberfläche mittels Sprühkanne mit Trenn- und Gleitmittel (1:5 mit destilliertem Wasser verdünnt) besprühen. Mit der gleichen Lösung auch die geputzte, mit der Schutzfolie zu beschichtende Seite der Glasscheibe einsprühen. **Wichtig:** Glas und Schutzfolie müssen feucht sein.
5. Feuchte Klebstoffoberfläche der Schutzfolie auf zu beschichtende Seite der Glasscheibe aufbringen. **Tipp:** Die Schutzfolie sollte etwas größer sein als die Glasfläche. Dank der Feuchtigkeit zwischen Schutzfolie und Glas lässt sich der Sitz der Schutzfolie behutsam korrigieren.
6. Jetzt die Oberseite der Schutzfolie ebenfalls mit Trenn- und Gleitmittel besprühen und mittels Gummilippe glatt ziehen. **Tipp:** Rakeln Sie von der Mitte nach oben, unten und zu den Seiten, bis alle Feuchtigkeit unter der Folie ausgetreten ist. **Wichtig:** Es dürfen keine Luftblasen eingeschlossen bleiben.
7. Muss die Folie wegen Scheibenübergröße mit einer Naht versehen werden, empfiehlt es sich, die Schutzfolie überlappend anzubringen und entlang einer sauberen Tapezierschiene mit scharfem Brechklingenmesser auf Stoß zu schneiden wie eine Teppichnaht. Überstehende Ränder wegziehen und Naht zusammendrücken.
8. Kanten der Schutzfolie entlang des Fensterrahmens mit scharfem Brechklingenmesser auf Maß schneiden. **Tipp:** Metalllineal im rechten Winkel zur Glasfläche an den Rahmen halten und an diesem entlang schneiden. So entsteht eine etwa 1 mm breite Fuge, und die Schutzfolie stößt nicht am Rahmen auf.
9. Kanten mit weichem Papiertuch gut andrücken und Restflüssigkeit entfernen, damit keine Feuchtigkeit unter die Schutzfolie zieht.

Hinweis:

Kein Grund zur Sorge, wenn die Schutzfolie an den ersten Tagen noch etwas milchig erscheint – das verliert sich mit der Zeit. Auch mag die Schutzfolie unmittelbar nach der Anbringung etwas wellig wirken; die vollkommene Straffung kann je nach Temperatur bis zu sechs Wochen dauern.

Achtung:

Mit Schutzfolie frisch beschichtete Scheiben frühestens nach drei Wochen putzen, damit keine Flüssigkeit mehr unter die Kanten ziehen kann. Bei Fragen zur Anbringung kontaktieren Sie uns bitte jederzeit. Wir unterstützen Sie gerne.

